
Instalación y configuración Servidor DHCP en Windows Server

Profesora: Eva Sánchez Arroyo


Configuración Tarjeta de RED


- Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:
 - Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador→



Configuración Tarjeta de RED

 Accedemos a "Conexión de área local" que esté conectada a la Red Local (eth1)







Configuración Tarjeta de RED

 Ya tenemos una interfaz de red fácilmente accesible para el resto de equipos.


 Vamos a Inicio → Administrador del servidor y pulsamos sobre Agregar roles y características




Pulsamos sobre siguiente




 Instalación basada en características o en roles y Siguiente




Seleccionamos el servidor y Siguiente




 Marcamos "Servidor DHCP" y en la ventana que nos aparece pulsamos sobre Agregar Características







Siguiente:




Siguiente:




Instalar:







Inicio→Herramientas Administrativas→DHCP




- Crearemos un ámbito, es decir, le diremos al servidor DHCP qué direcciones puede dar a los clientes.
- Botón derecho → Ámbito nuevo




Le damos un nombre al ámbito y Siguiente




 Configuramos la dirección inicial y final del ámbito. Siguiente




No agregamos ninguna exclusión. Siguiente




 Dejamos la duración de la concesión por defecto y siguiente




Configurar opciones de DHCP ahora. Siguiente



 Añadimos la IP de la tarjeta de red interna de nuestro server como puerta de enlace predeterminada para los clientes. Siguiente




 Introducimos un nombre de dominio, las IP de servidores DNS de Google y siguiente.



Siguiente



Activar el ámbito ahora y siguiente.



Finalizar




- Ya tenemos el ámbito creado y configurado en nuestro servidor.
 - Si accedemos al menú contextual de "Ámbito" a la opción de propiedades podremos modificar el ámbito creado, definir la duración de la concesión, añadir reservas y rangos de exclusión



Configuración del cliente

- Comprobamos que el cliente está configurado para obtener direcciones IP dinámicamente
 - Centro de redes y recursos compartidos→Cambiar configuración del adaptador→ botón derecho y Propiedades del adaptador.
 - Seleccionamos Protocolo IP v4→Propiedades.
 - En la ventana que aparece seleccionamos Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.
 - Aceptamos y Cerramos la ventana.

Configuración del cliente



Configuración del cliente

 Comprobamos que el servidor nos ha dado una ip del rango.

